



C52

Schallschutz
SNR 34 dB

Kapselgehörschutz mit AM/FM Radio


QUICKSTART





Umgebungshör-Modus

Zum Einschalten -> ⏻ Multifunktions-Taste 4 Sek. gedrückt halten





Bluetooth-Modus

Zum Einschalten -> ⏻ Multifunktions-Taste 4 Sek. gedrückt halten


⌘ BT-Taste drücken

Am Handy Bluetooth aktivieren
„C52“ Gerät auswählen



Telefongespräche im Bluetooth-Modus


- ⌘ BT-Taste kurz drücken: Anruf annehmen
- ⌘ BT-Taste 4 Sek. drücken: Anruf ablehnen
- + und - für Lautstärke einstellen
- ⌘ BT-Taste kurz drücken: Anruf beenden




FM-Radio-Modus

Zum Einschalten -> ⏻ Multifunktions-Taste 4 Sek. gedrückt halten

⏻ Multifunktions-Taste kurz drücken für Radio



⏻ Multifunktions-Taste kurz drücken für FM-Modus



Multifunktions-Taste ⏻ 2x schnell klicken für Sender-Suche

Zum Sender wechseln -> ⏻ Multifunktions-Taste drücken
-> FM Symbol leuchtet auf
Mit den + und - Tasten können die gespeicherten Sender gewechselt werden